

GUIDE D'ENTRETIEN

MIRALIS

L'ART DE LA CUISINE





TABLE DES MATIÈRES

Informations importantes à conserver	4
Garantie à vie limitée	5
Pour conserver le cachet original de vos armoires	6
Pour assurer un entretien adéquat	8
Pour apporter des réparations mineures à des armoires de bois	9
Pour ajuster des charnières	10

Version 3.04 (10/19)

FÉLICITATIONS !

En choisissant Miralis® pour votre maison, vous profitez de nos produits haut de gamme, fabriqués selon les plus hauts standards de qualité. Le souci du détail et l'innovation sont au cœur de notre engagement envers nos clients, et nous tenons à vous remercier de la confiance que vous nous témoignez.

Afin de préserver la longévité de votre achat et d'en prolonger le cachet distinctif, nous avons préparé un guide qui contient des informations importantes sur l'entretien. Nous vous invitons à le lire attentivement et à le conserver dans un endroit sûr et facile d'accès.

Toute l'équipe Miralis vous souhaite bien du bonheur dans votre nouvel espace de vie !

**AU-DELÀ DU DESIGN ET DE L'INNOVATION,
NOUS CRÉONS DES ÉMOTIONS.**

INFORMATIONS IMPORTANTES À CONSERVER

Veillez noter les informations suivantes afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

Produit - matériel : _____

Modèle de portes : _____

Essence de bois : _____

Couleur : _____

Fini - lustre : _____

Détaillant : _____

Contact : _____

Adresse : _____

Ville : _____

Numéro de téléphone : _____

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Miralis^{MD} certifie que tous ses produits sont fabriqués avec des matériaux de qualité, exempts de tout défaut susceptible de nuire à leur utilisation aussi longtemps que l'acheteur initial en est le propriétaire et que ces produits demeurent à l'emplacement de leur installation initiale. Miralis a mis en place un système de contrôle de la qualité rigoureux à chaque étape de production.

Confiante en son procédé rigoureux de fabrication perfectionné au cours des 40 dernières années, l'entreprise est fière d'offrir une garantie à vie limitée non transférable sur ses produits.

Votre produit Miralis est protégé par une garantie à vie limitée non transférable contre les défauts de fabrication et de matériaux. La responsabilité de Miralis en vertu de la présente garantie se limite, à sa discrétion, à la réparation ou à la refabrication de tout produit défectueux

La présente garantie ne couvre que les produits Miralis et ne couvrira pas les dommages causés par un élément existant, y compris, sans s'y limiter, les canalisations de gaz ou de plomberie, les électroménagers et les comptoirs de cuisine. La présente garantie ne couvre pas les changements de couleur dus à une exposition au soleil ou aux autres conditions climatiques normales ou les dommages causés par des variations de température ou d'humidité, un dégât d'eau, un usage inapproprié ou abusif du produit, une mauvaise installation, la négligence, l'abus, l'impact de corps étrangers, le feu, les mouvements de bâtiment, une catastrophe naturelle, la détérioration naturelle et l'usure normale du produit ou toute autre cause externe qui est hors du contrôle de Miralis. La présente garantie ne couvre pas non plus les frais de retrait ou d'installation de tout élément ou produit. La présente garantie est annulée si les dommages sont causés par le transport, l'entreposage ou la manutention pour lesquels Miralis n'a aucun contrôle. En outre, toutes les charnières, les glissières ainsi que les composantes d'éclairage (dont les transformateurs, les rondelles lumineuses LED, les bandes lumineuses LED et les fils électriques) utilisées dans la fabrication des produits Miralis et tous les produits d'une autre marque vendus par Miralis sont garantis par leur fabricant respectif pour la durée et selon les modalités spécifiques des garanties de ces fabricants.

La présente garantie constitue la seule garantie que consent Miralis. Elle remplace toute autre garantie,

expresse ou implicite, y compris toute garantie implicite de qualité marchande et de conformité. Aucun installateur, détaillant, distributeur, mandataire, ni employé n'a le pouvoir de lier Miralis ou n'est autorisé à modifier ou à prolonger la présente garantie.

En aucun cas la responsabilité de Miralis en vertu de la présente garantie ne pourra excéder le prix d'origine du produit défectueux

Miralis se réserve le droit de ne plus fabriquer, de changer ou de remplacer n'importe lequel de ses produits. Dans l'éventualité où un produit couvert par la présente garantie n'est plus offert, Miralis aura le droit de le substituer par un produit qui, à la seule discrétion de Miralis, est de qualité ou de valeur similaire.

En aucun cas Miralis ne pourra être tenue responsable de dommages spéciaux, indirects, accessoires, consécutifs ou punitifs résultant de tout défaut ou liés à tout défaut de produits couverts par la présente garantie à cause de circonstances hors du contrôle de Miralis.

La présente garantie constitue votre seul recours à l'égard de Miralis résultant de votre achat de produits Miralis, lequel est exclusif et remplace expressément toutes les garanties, responsabilités ou obligations de Miralis, qu'elles soient orales ou écrites, expresses ou implicites, applicables aux produits couverts par la présente garantie.

Toutes garanties implicites imposées par la loi, telles que les garanties implicites afférentes à la qualité marchande ou de conformité, sont limitées aux termes de la présente garantie. La présente garantie vous octroie des droits légaux spécifiques et vous pouvez également être titulaire de certains autres droits spécifiques dans votre juridiction.

Vous devez entretenir vos armoires conformément aux consignes fournies dans le guide d'entretien pour que la garantie demeure valide. Pour faire exécuter les mesures prévues dans la présente garantie, communiquez avec le détaillant où vous avez acheté le produit et décrivez-lui les défauts observés. Dans l'éventualité où Miralis détermine que votre réclamation est valide conformément à la présente garantie, Miralis entrera en contact avec vous afin de procéder au remplacement ou à la réparation du produit selon l'option choisie par Miralis.

POUR CONSERVER LE CACHET ORIGINAL DE VOS ARMOIRES

**VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS
ÉLÉMENTAIRES À PRENDRE.**

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES (TOUS LES PRODUITS)


Même si nous sommes assurés de la qualité de nos produits, nous vous rappelons quelques précautions de base pour l'entretien de vos armoires. Durant le nettoyage de votre four autonettoyant, ouvrez ou retirez les tiroirs et les portes de chaque côté du four ou encore avancez-le de 6 pouces afin de protéger vos armoires d'une chaleur excessive.

Vérifiez bien que le four de la cuisinière et le lave-vaisselle ne dégagent pas de chaleur excessive et constante qui pourrait endommager les côtés des tiroirs et des portes.

ATTENTION à tous les appareils pouvant générer de la chaleur ou de la vapeur (par exemple la bouilloire, la cafetière, le grille-pain, le petit four, les convecteurs ou les plinthes chauffantes électriques, etc.) qui sont souvent placés sur les comptoirs, sous les armoires ou près de celles-ci. Dans le cas des appareils sur les comptoirs, ils devront être avancés lors de leur mise en marche jusqu'à ce qu'ils libèrent complètement l'espace sous les portes de vos armoires. Cette précaution importante vise à éviter qu'il y ait une source de chaleur ou d'humidité directement sous vos armoires, ce qui pourrait endommager le produit. Évitez de laisser vos portes ouvertes près de convecteurs ou de plinthes chauffantes électriques, qui produisent une chaleur directe importante.

ATTENTION de ne pas suspendre de serviettes ou de linges humides sur les portes de la cuisine et de la salle de bain. L'humidité directement appliquée sur vos portes pourrait faire courber le produit, faire décoller la bande de chant de la porte et même altérer la couleur du bois.





PRÉCAUTIONS BOIS

Le bois étant une matière vivante, il gonflera dans une ambiance humide et se rétractera dans un air plus sec. Ce phénomène est parfaitement normal. C'est pourquoi il est nécessaire d'éviter d'exposer vos éléments en bois massif à des atmosphères qui pourraient endommager les assemblages ou les joints. De plus, la lumière fait évoluer légèrement la teinte du bois qui fonce ou s'éclaircit au fil des ans. Si vous devez remplacer une porte ancienne par une porte plus récente, il faudra attendre quelques mois avant que la différence de teinte s'atténue. Ne laissez pas l'eau pénétrer dans le vernis, séchez rapidement les surfaces avec un chiffon sec.

PRÉCAUTIONS LAQUES OPAQUES

Les laques opaques peuvent légèrement jaunir lors d'une exposition au soleil. C'est un phénomène normal qui se produit au fil du temps.



POUR ASSURER UN ENTRETIEN ADÉQUAT

Pour un entretien régulier, utilisez un chiffon doux et une solution composée d'une cuillère à soupe de liquide à vaisselle dans 4 litres d'eau tiède.

Afin de ne laisser aucun résidu de savon, rincez la surface avec de l'eau claire et asséchez immédiatement.

N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs ou de tampons à récurer. De plus, assurez-vous que le nettoyeur pour le four n'entre pas en contact avec les armoires.



POUR APPORTER DES RÉPARATIONS MINEURES À DES ARMOIRES DE BOIS

LES RÉPARATIONS IMPORTANTES DEVRAIENT ÊTRE FAITES PAR UNE ENTREPRISE SPÉCIALISÉE.

Aussi prudent que vous soyez, des dommages à un caisson pourraient se produire et devenir une distraction permanente sur vos meubles sur mesure. Une simple retouche a souvent le pouvoir de faire presque disparaître une égratignure. Votre détaillant peut vous fournir, si ce n'est déjà fait, un *kit* de retouches conçu pour la couleur de vos armoires.

LE MARQUEUR À RETOUCHES

- Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
- Secouez le marqueur à retouches, tenez-le en position verticale, la pointe vers le haut, et enfoncez la pointe pendant quelques secondes.
- Ensuite, tournez le marqueur vers le bas et appuyez la pointe sur un morceau de carton jusqu'à ce qu'elle soit saturée. La pointe doit être humide, sans être mouillée.
- Utilisez le marqueur pour ajouter de la couleur à l'endroit nécessaire. Essuyez l'excès de liquide avec un chiffon propre.

LE CRAYON DE CIRE À RETOUCHES

- Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
- Appliquez le crayon de cire avec un mouvement d'avant en arrière pour remplir complètement la zone endommagée. Pour faciliter l'application, vous pouvez réchauffer le bâton en le tenant dans vos mains pendant plusieurs minutes.
- Retirez l'excès de cire en frottant délicatement la zone traitée avec un chiffon propre.

LE CONTENANT DE TEINTURE À RETOUCHES

- Assurez-vous que la surface que vous désirez restaurer est propre et sèche.
- Utilisez un pinceau pour appliquer la teinture à l'endroit nécessaire. Essuyez l'excès de liquide avec un chiffon propre.




POUR AJUSTER DES CHARNIÈRES

Nous construisons nos armoires avec des charnières durables et performantes qui fonctionnent en douceur et en silence pendant des années. Périodiquement, vous devrez resserrer les vis des charnières, car elles peuvent se relâcher au fil du temps même si vous en faites une utilisation normale.


Vissez ou dévissez la vis d'ajustement pour déplacer la porte à la recherche du bon positionnement.

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES STANDARD

HAUT ET BAS




GAUCHE ET DROIT




RÉGLAGE DES CHARNIÈRES DISSIMULÉES

HAUT ET BAS



GAUCHE ET DROIT



DISTANCE ENTRE LE CAISSON ET LA PORTE

